# TYRE-WARMER Type-D

タイヤウォーマー タイプD

# 取扱説明書

## 保証書付

- ●ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読み頂き 内容を理解してから正しくお使い下さい。
- ■この取扱説明書は保証書も付いてますので、 大切に保管して下さい。

PRODUCED BY CLEVER LIGHT CO.,LTD.

#### 構成部品と名称



①コントローラー・・・・・②ウォーマー フロント・・・③ウォーマー リヤ・・・・

#### 消費電力 (フロント+リヤ+コントローラー)

■ 17インチ(160): 800W ■ 17インチ(180): 800W ■ 17インチ(190): 800W

### 使用上の注意

- ●フロントおよびリヤスタンドを使用したうえでウォーマーをタイヤに装着してください。
- ●タイヤに装着した状態でウォーマーを地面/床に接触させないでください。
- ●正しくタイヤに装着した状態で通電を開始してください。正しくない装着や、タイヤに装着しないで通電させると破損/発火の原因となります。
- ●ウォーマーをタイヤから外すときは、電源プラグを抜き通電を切ってください。
- ●対応タイヤサイズ以外のタイヤには使用しないで下さい。
- ●急速にタイヤを暖めるため、タイヤが変色したり熱線の跡がついたりしますが異常ではありません。

7.11

- ●タイヤを暖める以外には使用しないで下さい。
- ●使用当初は不要な粒子が焼け、煙と臭いが発生する場合がありますが異常ではありません。
- ●異常を感じた場合はすぐに電源プラグを抜き、使用をやめてください。
- ●本製品は競技専用部品です。サーキット以外では使用しないで下さい。
- ●雨天下や水たまりのある場所で使用しないでください。
- ●正しいご使用以外での本製品の損傷その他損害もその責は負いかねます。
- あくまで競技専用部品である事をご理解の上ご使用下さい。

#### ウォーマー装着についての注意

#### 正しくない装着

装着時の巻き(引寄せ)が不十分だと固定面が露出します。この状態だと部分的にシワができ内部熱線の 重なりにより破損/発火の原因となります。



- ・シワがあり内部の熱線が 重なる。
- 固定面が露出している。

#### 正しい装着

装着時の巻き(引寄せ)が十分な場合、固定面 は露出しません。



・全面で固定している。・



#### 品質保証書

本製品を正しくお使い頂き通常のご使用範囲で製造上の不具合が発生した場合は、お買い上げ日より1年間保証させていただきます。

- 下記の場合は保証の対象外となります。
- 保証書の提示がない場合。
- 販売店印と保証開始日の明記がない場合。
- ・故障原因が本製品以外の要因による場合。

販売元 株式会社クレバーライト

TFI 044-751-3301

- 改造を加えられた場合。
- ・天災等不測の事故による場合
- 不具合が発生したときは送料元払いでお送りいただくか、直接お持込み下さい。また、その他一切の実費、損害については保証いたしません。



〒211-0053 神奈川県川崎市中原区上小田中2-6-22

#### コントローラーの表示/操作

コントローラーの電源プラグをAC100Vコンセントへ接続する。【注意!】ウォーマーをコントローラーに接続しているときは、必ず正しくタイヤに装着した状態で通電させてください。 | タイヤに装着しないで通電させると、ウォーマー破損/発火の原因となります。

